



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



IMPORTANTE: Por su seguridad es necesario que éste calentador sea instalado y mantenido por un técnico de servicio profesional, con experiencia en instalación de calentadores para agua de piscinas. La instalación y operación inadecuada podría generar monóxido de carbono y otros gases producto de la combustión que causen serios daños o muerte. La operación e instalación inadecuada invalidarán la garantía.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES DE AGUA PARA PISCINAS



MODELOS AFJ II 700-C EE/IO DS AL AFJ II 2800-C EE/IO DS



¡ADVERTENCIA!

Lea detenidamente la siguiente información

Si estas instrucciones no son seguidas exactamente, puede resultar un fuego o explosión que causen daños en la propiedad, accidentes o daños a las personas. No almacene o use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en las cercanías de este o cualquier otro equipo.

QUE HACER SI PERCIBE OLOR A GAS:

- No intente encender el calentador, apáguelo de inmediato.
- No trate de encender cualquier equipo.
- No accione ningún interruptor eléctrico, no use el teléfono en las cercanías.
- Inmediatamente llame a su proveedor de gas desde el teléfono de su vecino y siga las instrucciones que él le indique.
- Si no puede ponerse en contacto con su proveedor de gas llame a los bomberos.
- La instalación de gas debe ser hecha por un instalador calificado, una agencia de servicio o su proveedor de gas.





Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



Introducción.

Este instructivo contiene instrucciones de instalación, operación y mantenimiento para el correcto funcionamiento del calentador de agua para piscinas, MASSTERCAL, Modelos "AFJ II 700-C EE/IO DS al AFJ II 2800-C EE/IO DS.

Copia de este instructivo está disponible con su distribuidor MASSTERCAL o directamente en la fábrica.

Descripción.

El equipo MASSTERCAL es un calentador compacto, de alto desempeño para calentar agua para piscinas. Requiere una alimentación eléctrica de 120 Volts 60 Hz. Que a su vez la transforma a 24 Volts para la operación de las válvulas de control de gas y sus elementos de seguridad.

Cuenta con un sistema de encendido electrónico o módulo de ignición de chispa y un sensor de flama para una operación segura del piloto además un sistema de doble seguridad de gas, el cual cuenta según el modelo con uno o dos interruptores de presión de gas los cuales bloquearan el sistema al rebasar la presión de gas especificada, una o dos válvulas solenoides de gas como auxiliar de la válvula principal de control de gas.

Industrias Mass específicamente diseña este equipo para calentar agua de piscinas. Para aplicaciones especiales consulte directamente a la fábrica o con su distribuidor autorizado.

Todos los calentadores se embarcan con las conexiones hidráulicas del lado derecho, en caso de requerir el cambio de lado consulte a la fábrica ya que esto debe hacerse por un técnico profesional calificado en instalación de calentadores MASSTERCAL.

Garantía.

INDUSTRIAS MASS S.A. de C.V. vende el calentador MASSTERCAL con una garantía de fábrica limitada. Una copia de la garantía está en la cubierta final de este instructivo.

IMPORTANTE

Industrias MASS S.A. de C.V. no garantiza el intercambiador de calor dañado por incrustación, corrosión, erosión o por agua químicamente mal balanceada.

La reclamación de esta garantía debe hacerse directamente al distribuidor autorizado, debe incluir los

datos que se encuentran en la placa de identificación del calentador. Los gastos de transportación no se incluyen en esta garantía.

A la entrega de este calentador cerciórese de que no tenga daños físicos y si así fuese, reclame al transportista.

Asistencia técnica.

Consulte a la fábrica o a su distribuidor autorizado cualquier duda o problema que pueda tener en la instalación, operación y mantenimiento del equipo MASSTERCAL.

Información general.

Este instructivo provee toda la información necesaria y asegura una operación confiable del calentador. Se recomienda que los procedimientos de aplicación y operación se revisen detenidamente antes de proceder con la instalación.

La experiencia ha demostrado que la instalación inadecuada causa la mayoría de los problemas de operación.

Todos los equipos que utilicen gas, requieren una correcta instalación para asegurar que la operación sea confiable.

IMPORTANTE

Se debe retirar la base de madera ó metal con primer verde, la cual es parte del empaque del calentador.

Ensamble en campo.

IMPORTANTE

Este calentador debe ser instalado por un profesional calificado en la materia.

Instalación del Inductor de Tiro.


El calentador se envía de fábrica con un inductor de tiro por separado. El inductor de tiro debe colocarse inmediatamente sobre el calentador sin modificar en lo absoluto sus dimensiones. Esta condición es muy importante para tener una operación adecuada del calentador. Queda prohibido colocar codos de 90° y reducciones después del inductor de tiro.



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión: 7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



Instalación interior.

Localice el calentador dejando las distancias adecuadas en todos los lados del calentador para inspección, servicio y tener una adecuada circulación de aire alrededor de él para una buena combustión.

Coloque el calentador para dar las distancias mínimas de las superficies marcadas en la tabla.


DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE EL CALENTADOR Y LOS MUROS

Lado de las conexiones del agua:	100 cm
Lado opuesto:	100 cm
Lado posterior:	100 cm
Lado superior:	100 cm
Lado del frente:	100 cm

Coloque el calentador en un piso que sea impermeable y con un drenaje adecuado.

Se sugiere que el calentador esté en una base de un material no combustible de un espesor de 10 cm.

El fabricante no es responsable de daños causados al calentador por inundación en el cuarto de maquinas.



Suministro de aire para la combustión y ventilación.

En las instalaciones interiores, el calentador requiere aire para la combustión del gas, la ventilación al cuarto de máquinas y desalojo de los gases quemados de la combustión del gas.

En general el requerimiento, es que los cuartos de máquinas, tengan dos aberturas permanentes que suministren aire del exterior, una a la altura del inductor de tiro y otra a la altura del banco de quemadores.

Para determinar el tamaño de las aberturas aplique la siguiente formula:

$$\text{Modelo del calentador} / 4 = \text{plg}^2 \text{ de área libre de ventilación.}$$

Sí se colocan protecciones incrementa en un 50% o hasta un 70% más de área de ventilación.

Ventilas o Ventiladores de desalojo de aire:

Cualquier equipo que utilice aire o desaloje aire de un cuarto de máquinas puede agotar el suministro de aire para combustión, o invertir la acción del tiro natural del



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión: 7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



sistema de ventilación. Esto puede hacer que se acumulen los gases de combustión en el cuarto de máquinas. Proporcione aberturas adicionales para compensar estos desalojos.

Desalajo de los gases de combustión.

Cuando instale el calentador, coloque inmediatamente el inductor de tiro sin modificar sus dimensiones, sobre el calentador. Conecte el inductor de tiro a un sistema de desalajo de gases quemados, el cual debe ser diseñado y calculado por un técnico y cumplir con los códigos existentes.

No suelde o atornille la chimenea al inductor de tiro del calentador. El peso de la chimenea no debe descansar en el calentador. El inductor de tiro y la parte superior del calentador deben poder retirarse fácilmente para la inspección y servicio del mismo.

Evite recorridos horizontales de la chimenea, así como el uso de codos de 90°, reducciones y restricciones. Los recorridos horizontales deben tener una pendiente ascendente de 6 mm por cada 30 cm de recorrido en la dirección del desalajo. El conector de la chimenea con el inductor de tiro debe estar diseñado para soportar el peso de la chimenea. Use un collarín atornillable como unión.

Evite las ventilas terminadas cerca de acondicionadores de aire y ventiladores. Los ventiladores pueden inducir los gases de la combustión del calentador y retornarlos al edificio, creando un probable problema de salud.



Use doble pared o aislamiento de las chimeneas, pues en tiempos muy fríos, chimeneas sin aislamiento, pueden enfriar los gases ascendentes de la combustión, anulando la acción de tiro natural de la chimenea. Esto puede crear un problema al descargar los gases de combustión dentro del cuarto de máquinas.

Evite sobredimensionar la chimenea o recorridos muy largos de tubería que puedan causar enfriamiento y condensación.

REGLA DEL PULGAR

La longitud total de la chimenea no debe exceder 5 metros por cada pulgada de diámetro de la chimenea, que como mínimo debe ser el mismo que el diámetro del inductor de tiro.

El instalador determinará si se usa un ventilador o extractor en el sistema de desalajo de los gases de combustión. Cuando se instala el ventilador de desalajo de gases, la operación de éste deberá quedar interconectada con el encendido del calentador y evite que éste encienda si el ventilador no opera, o haga que éste opere en forma continua.






Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión: 7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



ESPECIFICACIÓN GORRO CHINO		
MODELO	A	B
700	8"	6"
750	8"	6"
900	8"	6"
1050	10"	6"
1200	10"	6"
1400	12"	6"
1600	12"	6"
1800	12"	6"
2100	14"	6"
2400	14"	6"
2800	14"	6"

Sistema de Circulación del Agua.

Química del Agua.

El equipo Masstercal está diseñado para operar libre de incrustaciones.

En algunos lugares, el agua tiene muchas sales disueltas, y esto hace que la operación no se libere de las incrustaciones.

Consulte las especificaciones adecuadas de dureza y flujo de agua que aparecen en este instructivo.

Cuando el operador observe que el agua daña al equipo, hay que resolver el problema para minimizar los gastos de mantenimiento. Si se detecta erosión, se puede reemplazar el impulsor de la bomba para reducir la velocidad del agua o utilizar el by pass manual.

Si la incrustación es alta, un programa de limpieza o desincrustación de los tubos deberá implementarse. Evadir el problema puede significar un daño serio al calentador y al sistema de recirculación de agua, además de anular la garantía del calentador. Para las piscinas, el contenido de minerales del agua de una piscina se incrementa diariamente debido a la evaporación del agua y a la adición de químicos.

Si usted permite que la concentración de químicos en el agua de piscina alcance niveles altos, los minerales se precipitarán del agua y se depositarán en los muros de la alberca, en el sistema de filtrado y en los tubos del intercambiador de calor. Para proteger al calentador contra el daño, se debe tener la precaución de mantener el factor pH. En tinas de hidromasaje (SPA), el control de balance químico es más crítico que el de una piscina para la satisfactoria operación del calentador.

La frecuencia del uso de una tina de hidromasaje es muchas veces más grande que el de una piscina. El tamaño, la temperatura más alta, el uso interno y la concentración de los químicos pueden variar gradualmente. La falta de un correcto contenido químico puede resultar en condiciones no sanitarias del agua y afectar la vida útil del calentador.

Industrias MASS S.A. de C.V. recomienda a los propietarios que compren un equipo de pruebas y lo usen regularmente. El equipo mínimo es aquel que mide cloro, nivel de pH y alcalinidad.

ESPECIFICACIONES QUÍMICAS DEL AGUA	
Prueba	Nivel límite
Cloro libre	1 a 3 ppm
Bromo libre	2 a 4 ppm
pH	7.4 a 7.6
Alcalinidad total	80 a 120 ppm
Dureza total	175 a 400 ppm
Ácido cianúrico	50 a 75 ppm
Sólidos totales disueltos	menor de 1000 ppm
Cobre	0 ppm

Corrosividad.

La acción corrosiva del agua de una tina de hidromasaje se puede incrementar por lo siguiente:

- Bajo pH (acidez)
- Baja alcalinidad total (bicarbonatos)
- Baja dureza de calcio (agua suave)



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419




IMPORTANTE

Industrias MASS S.A. de C.V. no garantiza el intercambiador de calor dañado por el uso de agua corrosiva.

Tubería del agua

Se puede conectar tubería de plástico para alta temperatura (CPVC) directamente al cabezal, si los controles hacen que la bomba del filtro siga trabajando al menos 20 minutos después que el calentador apagó.

Instale una válvula de retención (check) si hubiese la probabilidad de sifonear cuando la bomba se detenga. Coloque un arreglo de válvulas (By pass manual) para el control del flujo y del incremento de temperatura y dos termómetros para monitorear dicho incremento.



BY PASS MANUAL

Dosificadores de productos químicos

Cualquier concentración de cloro o algún otro producto químico en el calentador de la piscina pueden ser destructivos. El daño producido por una concentración excesiva de cloro, no queda cubierto por la garantía del calentador.

IMPORTANTE

Equipe el clorinador con dispositivo anti-sifón, de tal manera que el cloro no se sifonee al calentador cuando la bomba se detenga.

Conecte eléctricamente el clorinador para que no opere a menos que la bomba del filtro esté trabajando. Si el clorinador tiene un reloj de control independiente corrobore que los relojes del filtro y del clorinador estén sincronizados.

Ajuste del interruptor de presión

El ajuste del interruptor de presión está prefijado en la fábrica para instalaciones normales de piscina. No se ajuste al interruptor de presión a menos que la instalación involucre condiciones especiales como:

- Si la parte superior del calentador se instala a un metro o más bajo de la superficie de la piscina.
- Si cualquier parte de la tubería del sistema de filtración está a un metro o más arriba de la cubierta del calentador.

Si cualquiera de las dos condiciones anteriores existe. Para el ajuste del interruptor se debe tomar en cuenta que el filtro de la piscina esta limpio, antes de iniciar el ajuste.

- 1.- Ponga el apagador de tecla en "OFF".
- 2.- Ajuste el controlador digital al máximo.
- 3.- Arranque la bomba del filtro.
- 4.- Mueva el apagador de tecla a "ON", el calentador debe encender.
- 5.- Gire el tornillo del interruptor de presión en el sentido de las manecillas del reloj, lentamente hasta que el calentador apague.
- 6.- Gire el tornillo de ajuste en sentido contrario a las manecillas del reloj $\frac{1}{4}$ de vuelta. El calentador debe encender.
- 7.- Verifique el ajuste parando la bomba del filtro. El calentador debe apagar inmediatamente, si no lo hace arranque nuevamente la bomba del filtro y repita los pasos 5 y 6 para revisar el ajuste.
- 8.- Ajuste el controlador digital a la temperatura deseada.



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



9.- Una vez que el interruptor de presión ha sido ajustado correctamente, el calentador debe encender en alrededor de 10 segundos después que la bomba del filtro arrancó y apagarse inmediatamente cuando para.


IMPORTANTE

No haga ajustes al interruptor de presión si el calentador está instalado más de 5 m. abajo ó 2 m. arriba de la superficie de la piscina. Consulte a la fábrica para recomendaciones.

En algunas instalaciones, la tubería del calentador a la piscina es muy corta.

La contrapresión pudiera ser demasiado baja para accionar el interruptor de presión. Si esto sucede, pudiera ser necesario instalar una conexión direccional, o codos donde la línea de retorno entra a la piscina.

Esto incrementará la presión suficiente para que el calentador opere adecuadamente.



Incremento de temperatura

Cuando la instalación esté completa, lo último que el instalador debe hacer es tomar el incremento de temperatura.

Una válvula de desvío automática que incluye el intercambiador de calor, mantiene el flujo adecuado a través del calentador a un flujo menor de 125 GPM.

Si el flujo del sistema de filtrado excede los 125 GPM, se requiere ajustar el By-pass manual.

Para ajustar el By-pass manual, siga este procedimiento:

1. Retrolave el filtro de la piscina.
 2. Instale 2 termómetros uno a la entrada del calentador y otro a la salida.
 3. Cierre la válvula de desvío (By-pass).
 4. Asegúrese que el calentador está en la posición "desconectado", moviendo el interruptor de tecla a la posición "OFF".
 5. Arranque la bomba del filtro.
 6. Después de 3 minutos, observe y anote la lectura de los termómetros.
 7. Siga el procedimiento de encendido del calentador.
 8. Deje que el calentador opere al menos 5 minutos antes de anotar la nueva lectura de los termómetros.
 9. Si las lecturas de las temperaturas están fuera de 4°C a 10°C, gradualmente abra la válvula manual de desvío, contando las vueltas hasta que se obtenga el incremento de temperatura, (el incremento de temperatura es la diferencia entre la primera y segunda lectura).
 10. Asegúrese que la lectura del termómetro sea fija al menos durante 3 minutos.
 11. Haga una raya en el vástago de la válvula de desvío (By-pass) para registrar la posición en caso necesario de tener que repetir el procedimiento.
- Quite el volante de la válvula de desvío.
12. El flujo máximo de entrada al calentador no debe rebasar un 10% con respecto al flujo mínimo.



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



REQUERIMIENTOS DE FLUJO DE AGUA PARA EL CALENTADOR

MODELO	FLUJO			
	MÍNIMO LPM	MÁXIMO LPM	MÍNIMO GPM	MÁXIMO GPM
700	340	374	89.8	98.7
750	340	374	89.8	98.7
900	340	374	89.8	98.7
1050	340	374	89.8	98.7
1200	340	374	89.8	98.7
1400	1800	1980	475.5	523
1800	1800	1980	475.5	523
2100	1800	1980	475.5	523
2400	1800	1980	475.5	523
2800	1800	1980	475.5	523

Válvula de alivio de presión.

La válvula de alivio de presión esta calibrada a 5.5 Kg/cm², probablemente el código local lo pueda exigir otra calibración verifique en su localidad esta situación.

Suministro y Entubado de Gas.

Instrucciones Generales Alimentación de gas

¡ADVERTENCIA!

La instalación, mantenimiento, operación y servicio de los equipos y accesorios deben ser ejecutados solo por personal calificado en gas.

¡ADVERTENCIA!

Debido a las propiedades fisico-químicas del gas los equipos y accesorios utilizados en el uso deben ser los adecuados.

¡ADVERTENCIA!

El cálculo y selección de reguladores, tuberías y accesorios de gas debe ser realizado por el instalador y experto en gas.

Lea las siguientes instrucciones antes de continuar con la instalación:

1.- Verifique los datos contenidos en la placa del calentador para cerciorarse que se usa el gas adecuado. Los calentadores MASTERCAL están equipados para operar correctamente de acuerdo con la altitud a nivel del mar indicado en la placa de identificación.

2. Use los datos de la tabla siguiente para ver que la tubería de suministro de gas sea la adecuada desde el tanque de almacenamiento de gas al calentador.

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE GAS

Modelo	0 a 30 m	31 a 65 m	66 a 100 m
700	1 1/2	2	2
750	1 1/2	2	2
900	1 1/2	2	2
1050	1 1/2	2	2
1200	1 1/2	2	2
1400	2 1/2	2 1/2	3
1800	2 1/2	2 1/2	3
2100	2 1/2	2 1/2	3
2400	2 1/2	3	3
2800	2 1/2	3	3

IMPORTANTE

El calentador y otros equipos que consuman gas de la misma fuente de suministro, deben encender al mismo tiempo cuando se pruebe la presión del gas en el calentador. Si no es la correcta, el suministrador del gas debe corregir esta situación.

3. Desconecte la tubería del calentador antes de presurizar la tubería de alimentación de gas y para verificar que no existan fugas.

4 Para operar correctamente el calentador, vea que la presión de suministro de gas este dentro de los rangos que se especifican a continuación:

RANGO DE PRESIÓN DE OPERACIÓN

Gas L.P.	25 a 30	cm.columna de agua
Gas L.P.	9.8 a 11.8	Plg.columna de agua
Gas L.P.	0.35 a 0.42	PSI
Gas L.P.	5.6 a 6.8	OZ/Plg ²
Gas Nat.	12 a 15	cm.columna de agua
Gas Nat.	4.7 a 5.9	Plg.columna de agua
Gas Nat.	0.17 a 0.21	PSI
Gas Nat.	2.8 a 3.4	OZ/Plg ²

5. La presión adecuada del gas está especificada en la placa del calentador.

6. Antes de operar el calentador, pruebe todo el sistema de gas contra fugas, con una solución jabonosa.



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



⚠ PRECAUCION

Algunas soluciones, incluyendo el agua jabonosa pueden causar corrosión, la tubería probada debe enjuagarse después de la prueba, a menos que la solución usada sea no - corrosiva.

⚠ PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL GAS LP

El gas licuado del petróleo (LP) es más pesado que el aire. Por lo tanto, el equipo que usa gas LP no se debe instalar en fosas u otras localizaciones donde el gas se pueda acumular. Localice el tanque de almacenamiento de gas LP a una distancia segura del calentador. Respete el código existente. El proveedor del gas deberá hacerse responsable de la instalación del gas.

PRUEBA DE PRESIÓN DE GAS EN LOS QUEMADORES DEL CALENTADOR

1. Quite el tapón macho de 1/8" NPT que está colocado en medio de la válvula de control de gas de calentador.
2. Conecte el manómetro en este orificio.
3. Espere 5 minutos.
4. Permita el paso de gas al calentador y ajuste el controlador en el punto más alto para que el calentador demande calor.
5. Mueva el apagador de tecla a "ON", esto debe encender el banco de quemadores.
6. Con el calentador encendido el manómetro debe leer 15 cm por columna de agua para gas Natural y 30 cm por columna de agua para gas L.P. Dicha presión debe permanecer constante durante toda la operación del equipo.
7. Mueva el apagador de tecla a "OFF" y refiérase a la sección 4 para apagar el sistema.
8. Desconecte el manómetro y reinstale el tapón en la válvula de control de gas.

Cableado eléctrico.

El calentador MASSTERCAL requiere una alimentación eléctrica de 120 Volts 60 Hz. Al transformador, que a su vez en el secundario entrega 24 Volts, para el funcionamiento de la válvula de control de gas.

¡ADVERTENCIA!

Conecte el calentador a una tierra física de acuerdo con el código vigente. No confíe en la tubería del gas o del agua para aterrizar las conexiones eléctricas del calentador. La gente de servicio y de mantenimiento que trabajan con el calentador pueden estar parados en piso mojado y causarse un accidente por no estar conectado a tierra el calentador.

Cableado del reloj programador.

Si se instala un reloj programador para controlar la operación del encendido del calentador, el reloj debe tener su propio interruptor de bajo voltaje, para desconectar el encendido del calentador antes de apagar la bomba. Este interruptor debe desconectar el calentador 20 minutos antes que la bomba.

Control de temperatura



El control de temperatura (fig. anterior) está programado de fábrica. Cubre un rango de 0°C a 40°C, y un diferencial de -2°C. Use un termómetro preciso en el tanque para determinar la temperatura del agua que mejor se adapte a su uso.

Características de encendido electrónico por chispa.

1.- El calentador cuenta con uno o dos módulos de ignición por chispa según el modelo adquirido, este módulo envía un alto voltaje al electrodo que está ubicado en el piloto del banco de quemadores, el cual genera un pequeño arco hacia el piloto, cuando existe la combinación con el oxígeno y el gas que fluye por la válvula solenoide se generara la flama en el piloto, la cual será sensada por el mismo electrodo el cual enviara la señal al modulo de ignición para permitir la apertura de las válvulas de control de gas.

3.-Es común que en la línea principal de gas que se conecta al calentador contenga aire, esto provocará que el modulo al realizar varios intentos de encendido el



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



sistema de seguridad se active. Este sistema consiste en lo siguiente:

- Un intento de encendido de piloto, generando chispa durante 90 segundos.
- Si no logra el encendido existirá una pausa de 5 minutos antes de volver a generar chispas durante otros 90 segundos.
- Se recomienda que en el arranque del equipo se provoque un reset para acortar el tiempo de encendido del piloto, accionando el apagador de dos pasos del control de temperatura.

4.-Siempre que se apaguen los quemadores, el sistema apagará el piloto, por seguridad, y el proceso las válvulas automáticamente reiniciarán el encendido del piloto y de los quemadores nuevamente según la demanda de temperatura del agua.

Encendido del calentador.

En una piscina, primero opere la bomba del filtro con el calentador sin encender, hasta que el agua esté completamente limpia.

Retrolave el filtro al terminar esta operación antes de arrancar el calentador. Cuando se incrementa la temperatura de una alberca que está fría, elimine los ajustes del reloj programador. Esto permitirá que el filtro y el calentador operen continuamente hasta que la temperatura llegue al punto señalado por el controlador digital. Cuando esto suceda, el calentador automáticamente se apagará, pero la bomba del filtro seguirá funcionando.

- Encienda la bomba, para que circule agua por el calentador.
- Retire la puerta del frente del calentador. Asegúrese que el botón de la válvula de gas este en la posición "OFF".
- Espere 5 minutos, tiempo que requiere el flujo natural del aire para desalojar cualquier acumulación de gases quemados de la cámara de combustión. Estos gases pueden prenderse si se intenta encender demasiado pronto.
- Asegúrese que el interruptor de 2 pasos localizado en el control de temperatura este en la posición OFF.
- Conecte en la tablilla kulka 120 vca 60 Hz y energice.
- Ajuste el controlador digital a la temperatura deseada (instrucciones de ajuste en la calcomanía colocada

dentro del calentador o localizada al final de este manual).

- Abra la válvula principal de la red de alimentación de gas.
- Abra la válvula de aguja que alimenta la válvula solenoide del piloto.
- Oprima el interruptor de 2 pasos localizado en el control de temperatura en la posición **ON**.
- Verifique con la ayuda de un espejo al nivel del piso del calentador que el electrodo envié la chispa al piloto y este se encienda y permanezca encendido.
- Oprima el interruptor de 2 pasos localizado en el control de temperatura en la posición **OFF**.
- Alimente con gas el calentador colocando en posición de abierto la o las válvulas de bola instaladas en el calentador.
- Oprima nuevamente el interruptor de 2 pasos localizado en el control de temperatura en la posición **ON**.
- Estando encendido el piloto los quemadores encenderán automáticamente.

Es normal que se acumule agua en la parte inferior del calentador por goteo de condensación.

IMPORTANTE

Es normal que se acumule algo de agua en la parte inferior del calentador por goteo de condensación.

¡ADVERTENCIA!

Para su seguridad cuando encienda el calentador mantenga su cara y cabeza bien alejada de la parte inferior de la abertura del hogar para evitar cualquier riesgo personal de daño.

IMPORTANTE

ASEGURE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU CALENTADOR COMPRANDO REFACCIONES ORIGINALES.

¡ADVERTENCIA!

Nunca trate de reparar la válvula de gas. Tales intentos anulan la garantía, y puede concluir a resultados peligrosos, si la válvula de gas está defectuosa, REEMPLACELA siguiendo estas instrucciones.



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión: 7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



¡ADVERTENCIA!

Queda estrictamente prohibido colocar **TUERCAS UNIÓN** dentro del gabinete del calentador, Industrias Mass se deslinda de cualquier responsabilidad, de un siniestro provocado por una inadecuada instalación.

¡ADVERTENCIA!

Sí las flamas del calentador son de coloración completamente amarilla, verifique la presión de gas, calidad del gas, la combustión, salida de gases y/o la existencia de ráfagas de aire, corrija de lo contrario no opere el calentador en estas condiciones ya que sufrirá un daño mayor y esto es causante de no garantía, solicite ayuda a fabrica.

¡IMPORTANTE:

En caso de que al encender el calentador, usted observe que el color de las flamas es amarillo intenso, no opere el calentador, y llame a su distribuidor para asesoría, ya que operarlo así invalida la garantía del equipo.

Mantenimiento.

El técnico profesional calificado al dar mantenimiento al calentador de la piscina deberá usar el contenido de esta sección para probar y reparar el calentador, ya que incluye paso a paso el procedimiento para detectar los problemas del sistema de control eléctrico y otras partes del calentador. Revise estos procedimientos antes de empezar la reparación.


Reemplazo de la válvula de control de gas.

- 1.- Cierre el suministro de gas con la válvula manual de cierre (en el tanque o en los medidores).
- 2.- Siga las instrucciones de encendido y apagado para cerrar la válvula de gas.
- 3.- Desconecte la tubería de alimentación de la válvula de gas.
- 4.- Quite los tornillos que sujetan el apoyo del soporte al gabinete, del lado izquierdo de la válvula.
- 5.- Quite el conector de la válvula de gas.
- 6.- Desenrosque la válvula de gas del bastón de quemadores.

7.- Enrosque la nueva válvula de gas al bastón de quemadores, y termine el remplazo siguiendo los pasos anteriores.

8.- Antes de operar el calentador, pruebe el sistema completo de suministro de gas, incluyendo todas las conexiones, por fugas utilizando una solución jabonosa.

9.- Siga las instrucciones de encendido del calentador.






Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



Desmontaje de los quemadores.

- Cierre la válvula de alimentación de gas.
- Desenrosque la tubería de alimentación de gas, conectada a la válvula.
- Desconecte todos los cables de la válvula de gas.
- Quite los dos tornillos que fijan el banco de quemadores y deslice éste hacia afuera.
- Reinstale los quemadores y fíjelos en su posición.
- Reinstale el banco de quemadores deslizándolo dentro del calentador y fíjelo con los tornillos.
- Reconecte la tubería del gas y revise si no existen fugas utilizando una solución jabonosa.
- Reconecte los cables a la válvula de gas de acuerdo al diagrama eléctrico.

IMPORTANTE:

Use guantes debido a que las orillas de la charola y los quemadores están filosas, para los siguientes pasos.

Inspección periódica de los tubos del intercambiador.

Se puede presentar incrustación dentro de los tubos del intercambiador de calor. El método más fácil de determinar el grado de obstrucción es inspeccionar periódicamente los tubos.

Efectúe esta inspección después de los primeros 60 días de operación, si es que desconoce el valor de dureza del agua con el que está alimentando al calentador.

Una inspección y limpieza del intercambiador de calor, Sólo se debe hacer retirándolo del calentador.


Limpieza del intercambiador de calor.

Retire el intercambiador de calor del calentador y proceda a limpiarlo de acuerdo con los siguientes pasos:

- 1.- Quite la tapa de entrada y salida, así como la de retorno.
- 2.- Quite los deflectores de los tubos.

Nota: el interior de los tubos puede ser rimado.

- 3.- Una vez limpios los tubos (internamente y externamente). Coloque empaques nuevos. **No use los viejos.**
- 4.- Apriete los tornillos del cabezal en forma progresiva, empezando por los centrales. **No sobre apriete.**
- 5.- Pruebe a presión el intercambiador de calor y revise que no existan fugas.





Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



IMPORTANTE

Asegúrese que los tubos del intercambiador de calor estén secos para hacer la limpieza (rimado interior) más fácil.

PRECAUCIÓN

Una acumulación de hollín negro de carbón en un intercambiador de calor sucio puede inflamarse por alguna chispa de la flama. Para prevenir que esto suceda, humedezca los depósitos de hollín con una brocha y agua antes de realizar la limpieza del intercambiador. Una acumulación ligera de hollín o corrosión en el exterior de los tubos puede fácilmente quitarse con el cepillo de una escoba después que han sido quitados los deflectores del intercambiador de calor. Siga las instrucciones para retirar el intercambiador de calor.

Válvula automática de control de flujo.

La válvula automática de control de flujo sólo tiene una parte móvil, no requiere ningún servicio normal y resistirá el agua normal de la piscina o de la tina de hidromasaje por muchos años.

Agua extremadamente ácida o con una elevada concentración de cloro o agua dura pueden dañar las partes de esta válvula.

Para determinar si la válvula está trabada en posición abierta realice lo siguiente:

- 1.- Apague la bomba del filtro.
- 2.- Retire la tapa del control de flujo.
- 3.- Haga una inspección visual del disco. Si el disco no está asentado correctamente o no se mueve de un lado a otro en su eje, desarme la válvula y proceda a su reacondicionamiento.
- 4.- Si las piezas están picadas por excesivo ácido o cloro en el agua de la piscina o de la tina de hidromasaje, éstas deberán remplazarse.

Cuidados especiales para el calentador.

Operación de Primavera y Otoño

Durante los periodos de frío, pero no congelamiento, ajuste el termostato descendientemente si se va a usar el calentador de manera intermitente. Esto prevendrá que el agua de la piscina o la tina de hidromasaje se enfríe demasiado y se requiera el mínimo de tiempo para volver a elevar la temperatura del agua hasta donde usted lo quiera.


Si no va usar el calentador por un largo tiempo apáguelo completamente.

Cuidados durante el invierno

En lugares donde existen temperaturas de congelamiento y no se planea usar la piscina o la tina de hidromasaje siga los siguientes pasos para dejar fuera de operación el calentador:

- 1.- Cierre la válvula de gas.
- 2.- Drene completamente el agua del calentador antes de la primera helada.
- 3.- Engrase las cuerdas del cabezal para la protección invernal, pero no las cierre.
- 4.- Desconecte la tubería de cobre del interruptor de presión.
- 5.- Use aire comprimido para soplar cualquier resto de agua que haya dentro del intercambiador de calor.

Nota: en áreas donde existan temporadas cortas de heladas, apague el calentador y mantenga funcionando continuamente la bomba del filtro por todo el tiempo que dure el frío.



ENSAMBLAJE DEL BY PASS

Reglas de seguridad.

Reglas de seguridad para las tinas de hidromasaje.

Las tinas de hidromasaje de uso terapéutico están entubadas para agua muy caliente, frecuentemente con inyección de aire, que entran en áreas muy confinadas de la piscina o en tanques separados, a una gran velocidad.

Reglas de seguridad para tinas de hidromasaje de uso terapéutico:



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



1.- La temperatura máxima para una tina de hidromasaje es de 40°C (tres grados arriba de la temperatura de nuestro cuerpo).

2.- El ingerir bebidas alcohólicas antes o durante el uso de la tina puede causar somnolencia que puede conducir a la inconciencia y consecuentemente a ahogarse.

3.- ¡Alerta para mujeres embarazadas! Meterse al agua a una temperatura arriba de 38.5°C puede causar daño fetal en los primeros tres meses de embarazo, ya que esto puede provocar, en una criatura, daño cerebral al nacer o ser deforme. Si las mujeres embarazadas son las que van a usar la tina deben cerciorarse que la temperatura del agua sea inferior a los 37°C.

4.- Verifique la temperatura del agua con un termómetro preciso antes de entrar a la tina, los termómetros pueden tener mucha variación.

5.- Personas con historial médico de enfermedades del corazón, problemas circulatorios, diabetes o problemas de presión sanguínea, deben consultar con su médico antes de usar la tina.

6.- Personas que tomen medicamentos que inducen somnolencia, como tranquilizantes, antihistamínicos o anticoagulantes no deben utilizar la tina.

7.- La inmersión prolongada en agua caliente produce hipertermia.

Los efectos de la hipertermia incluyen:

- Ignorancia del peligro.
- Falla de la percepción del calor.
- Falla de reconocer la necesidad de salir de la tina.
- Imposibilidad física de salir de la tina.
- Daño fetal en mujeres embarazadas.
- Como resultado del estar inconsistente existe el peligro de ahogarse.

Sugerencias para el ahorro de energía en albercas

Las siguientes recomendaciones son para ayudar a ahorrar energía, estas reducirán el costo de operación del calentador de la piscina sin sacrificar su confort.

La Cruz Roja recomienda una temperatura máxima de 25°C, use un termómetro de piscina preciso, Un

incremento de 4 grados provocará el uso de un 40% más de gas.

Vigile cuidadosamente la temperatura del agua de su piscina en el verano. Se puede reducir el uso del calentador por tener una temperatura ambiente más alta. Encuentre el ajuste adecuado del control de temperatura del calentador de la piscina.

Fije el horario del reloj programador, en caso de tenerlo, para la bomba del filtro, no arranque antes de las 6:00 a.m. en la época de calentar el agua de la piscina. Esta es la hora en que las pérdidas de calor nocturnas se equilibran.

Si la piscina únicamente va a ser usada los fines de semana, reduzca el ajuste del controlador digital unos 8 o 10°C, restablezca el ajuste del control de temperatura deseada uno o dos días antes del día planeado para usar la piscina.

Durante el invierno y en vacaciones de más de una semana, siga las instrucciones para desconectar el calentador.

Donde sea posible, proteja la piscina de los vientos prevalentes con setos bien cuidados u otros artificios, habitaciones o bardas.

Use siempre una cubierta para piscina cuando esto sea práctico. Además de ser un valioso detalle de seguridad una cubierta reduce las pérdidas térmicas, conservación de los productos químicos adicionados al agua de la piscina y la reducción de la carga de trabajo del sistema de filtración.

Mantenga el área del calentador limpia y libre de cualquier material combustible, gasolina y otros vapores inflamables.

No use el calentador si algún componente de control se ha mojado. Llame inmediatamente al personal de servicio para que revise el calentador y reemplace cualquier parte del sistema de control que se haya mojado.


Conserve el presente instructivo en un lugar seguro para futuras referencias y para el servicio técnico calificado, ya que podrá ser requerido al momento de realizar una inspección o darle servicio al calentador.



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
 Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419




Industrias MASS S.A. de C.V. Recursos Petroleros N° 5 La Loma Toluportia Edo.México		N°DIB: ##### DIBUJO: ICL		DIAGRAMA ELECTRICO CALENTADORES MODELOS AFJ II 700-1200 DOBLE SEGURIDAD	
Esta plan es propiedad de INDUSTrias MASS S.A. de C.V. y es limitada a cada instalación. La reproducción o modificación total o parcial de este dibujo o detalles contenidos en este plano, está prohibida sin la autorización escrita de INDUSTrias MASS S.A. de C.V.		REVISO: A.S. APROBO: A.S.		TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS: Dimensiones +/- 0.010" Trazos Dimensiones +/- 1/64" E POUND/CHX	
REVFOR FECHA: DESCRIPCION		ESCALA: SIN		CLIENTE:	
		OCT 15		CODIGO DE PRODUCTO: X	
		OCT 15		Hoy 1 de 1	
		ACOT. EN: RUC		2	



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión: 7
 Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



<p>Recursos Petroleros N° 5 La Loma Tlalreponde Edo.México</p> <p>Industrias MASS S.A. de C.V.</p>		<p>N°DIB. #####</p>	
<p>Este plano es propiedad de INDUSTRIAS MASS S.A. DE C.V. y se inserta de modo confidencial en este plano, así como en la documentación de INDUSTRIAS MASS S.A. DE C.V.</p>		<p>DIAGRAMA ELECTRICO CALENTADORES MODELOS AFJ II 1400-2800 DOBLE SEGURIDAD</p>	
REVISION/FECHA	DESCRIPCION	APROBADO	CLIENTE:
ESCALA: SIN	ACOT: EN-PLG	OCT. 15	Decimales: +/- 0.010"
			Fracciones: +/- 1/64"
			Angulos: +/- 1/2"
			E PUNCHED
			Hoja 1 de 1
			2



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



LISTA DE PARTES DEL CALENTADOR AFJ II MOD. 700 AL 1200		
Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	1226-110	GABINETE LC-II AFJ-II 700 CIL.
1	1226-111	GABINETE LC-II AFJ-II 750 CIL.
1	1226-112	GABINETE LC-II AFJ-II 900 CIL.
1	1226-113	GABINETE LC-II AFJ-II 1050 CIL.
1	1226-114	GABINETE LC-II AFJ-II 1200 CIL.
2	35F-0113	INTERCAMBIADOR AFJ-LC 700 (S.E.)
2	35F-0114	INTERCAMBIADOR AFJ-LC 770 (S.E.)
2	35F-0115	INTERCAMBIADOR AFJ-LC 900 (S.E.)
2	35F-0116	INTERCAMBIADOR AFJ-LC 1050 (S.E.)
2	35F-0117	INTERCAMBIADOR AFJ-LC 1200 (S.E.)
3	34F-8922	BANCO DE QUEMADORES CIL. AFJ II 700 EE
3	34F-8923	BANCO DE QUEMADORES CIL. AFJ II 750 EE
3	34F-8924	BANCO DE QUEMADORES CIL. AFJ II 900 EE
3	34F-8925	BANCO DE QUEMADORES CIL. AFJ II 1050 EE
3	34F-8926	BANCO DE QUEMADORES CIL. AFJ II 1200 EE
4	36F-3316	INDUCTOR TIRO P/AFJ-LC-700-770-910
4	36F-3316	INDUCTOR TIRO P/AFJ-LC-700-770-910
4	36F-3316	INDUCTOR TIRO P/AFJ-LC-700-770-910
4	36F-3319	INDUCTOR TIRO P/AFJ-LC-1050-1190
4	36F-3319	INDUCTOR TIRO P/AFJ-LC-1050-1190
5	36F-0610	COLECTOR DE FLUJO (AFJ-LC 700)
5	36F-0611	COLECTOR DE FLUJO 770
5	36F-0613	COLECTOR DE FLUJO (AFJ - LC 910)
5	36F-0615	COLECTOR DE FLUJO (AFJ-LC 1050)
5	36F-0616	COLECTOR DE FLUJO ENS. (AFJ-LC 1190)
6	37F-0276	CAJA INT.ENS.700
6	37F-0277	CAJA INT.ENS.775
6	37F-0278	CAJA INT.ENS.900
6	37F-0279	CAJA INT.ENS.1050
6	37F-0280	CAJA INT.ENS.1200
7	37F-0106	TAPA ALTA ENS. AFJ/LC II 700
7	37F-0107	TAPA ALTA ENS. AFJ/LC II 775
7	37F-0108	TAPA ALTA ENS. AFJ/LC II 900
7	37F-0109	TAPA ALTA ENS. AFJ/LC II 1050
7	37F-0110	TAPA ALTA ENS. AFJ/LC II 1200
8	13E-2196	TRANSFORMADOR 120/24 VCA 200VA (8 AMP)
9	13E-0007	INTERRUPTOR DE PRESION R0013200
10	83E-1455	MODULO IGN. ELECT. P/PILOTO INTERM. 1-2 VAR 24VAC
11	43E-0636	INTERRUPTOR DE FLAMA R0012200
12	43N-1706	VALVULA SOLENOIDE 24 VAC 1/4" DIAMETRO"
13	13N-2037	VALVULA SOLENOIDE V8295A N.C. 1 1/4" NPT 2 PSI"
14	13E-0072	TERMOSTATO PARA AFJ-II



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419




LISTA DE PARTES DEL CALENTADOR AFJ II MOD. 700 AL 1200		
Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN
15	13N-1182	CONTROLADOR JUMO DI ECO TIPO 701540/821-05
16	13N-1096	TERMOPAR MT-40699 NO.PARTE TCJ-120
17	13E-0011	O'RING
18	33N-0111	INTERRUPTOR OPACO CAJA NEG.TECLA BLANCO
19	13N-1546	VENTANA DE INSPECC. L12-II TRANS. AHUMADO
20	V11-0074	TABLILLA 4 LEDS P/MOD. LC 700-1200
21	13N-2035	INTERRUPTOR DE PRESION C6097B1028 MONT. 1/4"
22	13N-0719	VALVULA GAS 1" X 1"
23	83E-1449	QUEMADOR CILINDRICO 2" (POLIDORO) 103-3036-00"
24	34F-8981	AISLADOR ENSAMBLADO PARA AFJ II 700 AL 2800
25	83E-1453	ENSAMBLE PILOTO GAS NATURAL C/ORIFICIO BCR-18
26	83E-1454	CABLE IGNICION 30" C/CONECTOR C/CAPUCHON"
27	13N-0210	FIBRA DE VIDRIO TIPO SR-26 DE 1" DE ESPESOR
28	13N-1397	FIBRA CERAMICA 1" ESPESOR X 24" ANCHO
29	83E-0705	VALVULA DE ALIVIO WATTS MOD-53 A 75 LBS.
30	13N-0009	SEGURO P/BAGUETA RECTO
31	13N-0446	TAPA MAQ.S-236
32	13N-1052	TAPA S-238 MAQ. PARA AFJ
33	13N-0111	CABEZAL MAQ. S-234
34	13N-0536	TAPA MAQ.S-98
35	13N-0170	EMPAQUE P/CABEZAL S-234 C/DIVISION
36	13N-0171	EMPAQUE P/CABEZAL S-234 S/DIVISION
37	13N-0101	BY PASS GRANDE (3 PZAS X JUEGO)
38	13N-0194	EMPAQUE DE HULE P/BRIDA 2"
39	13N-0372	RESORTE NO.108
40	13N-0045	BAFLE AC. INOX. P/6 TUBOS
41	13N-0303	PLACA ALUM. SEGURO ALTA TEMP. A.F.J.
42	13N-0190	EMPAQUE P/SEGURO ALTA TEMP. N.M. (AFJ)



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



Industrias MASS S.A. de C.V.		Nº DIB.	CA3500S1114		EXPLOSIÓN DE PARTES AFJ-II-700 AL 1200			
Recursos Petroleros N° 5 La Loma Tlalneponitla Edo. México C.P. 54060 Tel. 53979800 www.indmass.com.mx		DIBUJO.	A.S.	ABRIL	2016	TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS		
Este plano es propiedad de INDUSTRIAS MASS S.A. DE C.V. y se tramite de modo confidencial. La reproducción, uso o revelación, total o parcial, del diseño o detalles contenidos en este plano, está prohibida sin la autorización escrita de INDUSTRIAS MASS S.A. DE C.V.		REVISO.	A.C.	ABRIL	2016	Decimales: +/- 0.005"	Fracciones: +/- 64"	Angulos: +/- 1/2"
REV. POR	FECHA	DESCRIPCIÓN	APROBO.	A.S.	ABRIL	2016	CLIENTE: X	POUNCH: X
			ESCALA: SIN	ACOT. EN: Ptg. [cm]			CODIGO DE PRODUCTO: X	Hoja 1 de 1
								2



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



LISTA DE PARTES DEL CALENTADOR AFJ II MOD. 1400 AL 2800		
Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	34F-8609	GABINETE UNIVERSAL LC II-AFJ II 1400 CIL.
1	34F-8610	GABINETE UNIVERSAL LC II-AFJ II 1600 CIL
1	34F-8611	GABINETE UNIVERSAL LC II-AFJ II 1800 CIL.
1	34F-8612	GABINETE UNIVERSAL LC II-AFJ II 2100 CIL.
1	34F-8613	GABINETE UNIVERSAL LC II-AFJ II 2400 CIL.
1	34F-8614	GABINETE UNIVERSAL LC II-AFJ II 2800 CIL.
2	35F-0118	INTERCAMBIADOR AFJ-LC 1400 (S.E.)
2	35F-0119	INTERCAMBIADOR AFJ-LC 1600 (S.E.)
2	35F-0120	INTERCAMBIADOR AFJ-LC 1800 (S.E.)
2	35F-0121	INTERCAMBIADOR AFJ-LC 2100 (S.E.)
2	35F-0122	INTERCAMBIADOR AFJ-LC 2400 (S.E.)
2	35F-0123	INTERCAMBIADOR AFJ-LC 2800 (S.E.)
3	C/VENTAS	BANCO DE QUEMADORES CIL. AFJ II 1400 EE
3	C/VENTAS	BANCO DE QUEMADORES CIL. AFJ II 1600 EE
3	C/VENTAS	BANCO DE QUEMADORES CIL. AFJ II 1800 EE
3	C/VENTAS	BANCO DE QUEMADORES CIL. AFJ II 2100 EE
3	C/VENTAS	BANCO DE QUEMADORES CIL. AFJ II 2400 EE
3	C/VENTAS	BANCO DE QUEMADORES CIL. AFJ II 2800 EE
4	36F-3321	INDUCTOR TIRO P/AFJ-LC-1400
4	36F-3322	INDUCTOR TIRO P/AFJ-LC-1600-1800
4	36F-3322	INDUCTOR TIRO P/AFJ-LC-1600-1800
4	36F-3324	INDUCTOR TIRO P/AFJ-LC-2100
4	36F-3325	INDUCTOR TIRO P/AFJ-LC-2400-2800
4	36F-3325	INDUCTOR TIRO P/AFJ-LC-2400-2800
5	34F-9029	COLECTOR DE FLUJO MOD. 1400
5	34F-9038	COLECTOR DE FLUJO MOD. 1600
5	34F-9046	COLECTOR DE FLUJO MOD. 1800
5	34F-9054	COLECTOR DE FLUJO MOD. 2100
5	34F-9062	COLECTOR DE FLUJO MOD. 2400
5	34F-9071	COLECTOR DE FLUJO MOD. 2800
6	34F-9018	CAJA INTERIOR ENSAMBLADA MOD. 1400
6	34F-9033	CAJA INTERIOR ENSAMBLADA MOD. 1600
6	34F-9041	CAJA INTERIOR ENSAMBLADA MOD. 1800
6	34F-9049	CAJA INTERIOR ENSAMBLADA MOD. 2100
6	34F-9057	CAJA INTERIOR ENSAMBLADA MOD. 2400
6	34F-9065	CAJA INTERIOR ENSAMBLADA MOD. 2800
7	37F-0151	TAPA ALTA ENS.AFJ,LCII-1400
7	37F-0152	TAPA ALTA ENS.AFJ,LCII-1600
7	37F-0153	TAPA ALTA ENS.AFJ,LCII-1800
7	37F-0154	TAPA ALTA ENS.AFJ,LC-2100
7	37F-0155	TAPA ALTA ENS.AFJ,LCII-2400
7	37F-0156	TAPA ALTA ENS.AFJ,LCII-2800



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419




LISTA DE PARTES DEL CALENTADOR AFJ II MOD. 1400 AL 2800		
Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN
8	35F-0416	SPICER 27 1/2 X 4 3/4 (1400-2800 GALV.)
9	13E-2196	TRANSFORMADOR 120/24 VCA 200VA (8 AMP)
10	13E-0007	INTERRUPTOR DE PRESION R0013200
11	83E-1455	MODULO IGN. ELECT. P/PILOTO INTERM. 1-2 VAR 24VAC
12	43E-0636	INTERRUPTOR DE FLAMA R0012200
13	43N-1706	VALVULA SOLENOIDE 24 VAC 1/4" DIAMETRO"
14	13N-2037	VALVULA SOLENOIDE V8295A N.C. 1 1/4" NPT 2 PSI"
15	43N-0044	TERMOSTATO BIMETALICO
16	13N-1182	CONTROLADOR JUMO DI ECO TIPO 701540/821-05
17	13N-1096	TERMOPAR MT-40699 NO.PARTE TCJ-120
18	13E-0011	O'RING
19	33N-0111	INTERRUPTOR OPACO CAJA NEG.TECLA BLANCO
20	13N-1546	VENTANA DE INSPECC. L12-II TRANS. AHUMADO
21	34F-0367	TABLILLA C/6 LEDS ENS. 1400-2800
22	13N-2035	INTERRUPTOR DE PRESION C6097B1028 MONT. 1/4"
23	13N-0719	VALVULA GAS 1" X 1"
24	83E-1449	QUEMADOR CILINDRICO 2" (POLIDORO) 103-3036-00"
25	34F-8981	AISLADOR ENSAMBLADO PARA AFJ II 700 AL 2800
26	83E-1453	ENSAMBLE PILOTO GAS NATURAL C/ORIFICIO BCR-18
27	83E-1454	CABLE IGNICION 30" C/CONECTOR C/CAPUCHON"
28	13N-0451	TAPA RETORNO 12 TUBOS S-575 MAQ.
29	43N-0952	EMPAQUE P/CABEZAL DE 12 TUBOS
30	43N-0961	BAFLE AC. INOX. P/12 TUBOS
31	13N-0210	FIBRA DE VIDRIO TIPO SR-26 DE 1" DE ESPESOR
32	13N-0870	BRIDA CUADRADA 4" MAQ."
33	13N-0059	TROMPO BCE.MAQ.P/BY PASS
34	43N-0963	FLECHA BY PASS 12 TUBOS
35	13N-0025	RESORTE DE COMPRESION P/BY PASS ENSAMBLADO
36	43N-0964	BRIDA BY PASS 12 TUBOS MAQ.
37	43N-0951	EMPAQUE DE HULE P/BRIDA DE 4"
38	83E-0705	VALVULA DE ALIVIO WATTS MOD-53 A 75 LBS.
39	13N-0009	SEGURO P/BAGUETA RECTO
40	43N-0950	EMPAQUE P/BRIDA DE 3/8" DE ESPESOR X 3" DIAM.EXT"
41	13N-2343	TAPA DE ENTRADA Y SALIDA S-245 MAQ. P/AFJ
42	13N-1165	BY PASS ENSAMBLADO MAQ.
43	13N-0444	CABEZAL 12 TUBOS S-240 MAQ.
44	36F-0055	SEPARADOR 'RESOR.P/BYPASS 12 T.(AFJ-1400-2800)
45	13N-0194	EMPAQUE DE HULE P/BRIDA 2"
46	13N-1397	FIBRA CERAMICA 1" ESPESOR X 24" ANCHO



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419




Industrias MASS S.A. de C.V.		DIB.	CAEXPLOSION13			EXPLOSION DE PARTES DE CAL. AFJ II 1400 AL 2800 EE/10		
Recursos Petroleros N° 5, La Loma Tlalnepantla Edo. México C.P. 54060 Tel. 53979800 www.indmass.com.mx		DIBUJO.	A.S.	MARZO	2016	TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS		
Este plano es propiedad de INDUSTRIAS MASS S.A. DE C.V. y se transmite de modo confidencial. La reproducción, uso o revelación, total o parcial, del diseño o detalles contenidos en este plano, está prohibida sin la autorización escrita de INDUSTRIAS MASS S.A. DE C.V.		REVISO.	C.H.	MARZO	2016	Decimales: +/- 0.005"	Fracciones: +/- 64"	Ángulos: +/- 1/2°
REV. POR	FECHA	DESCRIPCIÓN	APROBO.	A.S.	MARZO	2016	CLIENTE: X	POUNCH: X
			ESCALA:	SIN	ACOT. EN: Ptg. [cm]		CODIGO DE PRODUCTO: X	Hoja 1 de 1
								2



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419





Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



GARANTÍA LIMITADA

Industrias MASS S.A. de C.V. Fabrica y vende el calentador MASSTERCAL con una garantía de fábrica limitada. La reclamación de esta garantía debe hacerse directamente al distribuidor autorizado con el que compro el equipo, debe incluir los datos de identificación del calentador es decir modelo y n° de serie así como la póliza de garantía firmada o sellada por el distribuidor vendió y entrego el equipo.

A la entrega de este calentador cerciórese de que no tenga daños físicos y si así fuese, reclame al transportista. Todos los calentadores de agua tienen un año de garantía contra defectos de fabricación a partir de la fecha factura.

La siguiente clasificación de componentes eléctricos no tiene garantía:

CALENTADORES.

Válvula solenoide.

Transformador.

Tarjeta electrónica.

Motor de circulador de agua.

Controlador digital.

Válvula de operación para gas eléctrica, ya sean dañadas por la parte eléctrica o bloqueadas por diafragma o paso directo de gas por un exceso de presión.

Seguro de alta temperatura.

Módulos de ignición.

Motor de extractor de gases quemados.

Seguro contra flama (Fusible Link).

Ventiladores de aire.

Arrancador eléctrico.

Interruptor termo magnético.

Relevador.

Temporizador eléctrico.

Piloto y arnés 450°C.

Termopar tipo J.

Aquastato.

Hot Surface.

Sensor de Flama.

Componentes que contengan micro switch como:

Interruptor de flujo de agua.

Interruptor de presión de aire.

Interruptor de presión de gas.

Interruptor de presión de agua (piscinas).

Termopila.

Termocople.

Baso piloto o termopiloto.

La siguiente clasificación es por condiciones de operación por la cual no hay garantía:

CALENTADORES.

Intercambiadores de calor erosionados por la química del agua.

Intercambiadores de calor erosionados por alto flujo de agua.

Intercambiadores de calor obstruidos por dureza y STD.

Intercambiadores de calor torcidos y quemados por falta de flujo de agua.

Intercambiadores de calor expuestos a concentraciones de cloro fuera de la especificada en el manual.

Quemadores cilíndricos expuestos a sobrecalentamiento.

Componentes dañados por sobrecalentamiento originado por una instalación incorrecta.

Por incorrecta selección de equipo.



Industrias MASS S.A. de C.V.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE CALENTADORES PARA PISCINAS

Revisión:7
Fecha: Abril 2016 Código: 35-00419



PÓLIZA DE GARANTÍA

El calentador MASSTERCAL está garantizado contra defectos de fabricación por un periodo de un año, a partir de la fecha de emisión de la factura.

La presente garantía aplicará solamente si las instrucciones de instalación y operación contenidas en el presente instructivo son seguidas al pie de la letra.

Este instructivo se proporciona junto con el calentador MASSTERCAL, en caso de extraviarlo, con el no. de serie lo puede solicitar a su distribuidor autorizado o directamente a la planta con el Depto. de Ventas.

La garantía solo cubre la reparación o el reemplazo de las partes defectuosas, no incluye los daños consecuentes o incidentales, transportación hacia y desde la fábrica y mano de obra de reparación o inspección del funcionamiento en campo.

Solicitamos sean enviadas las partes dañadas o el calentador completo con el número de serie y fecha de compra, con gastos de transporte pre pagados directamente a la dirección abajo mencionada.

Quedan fuera de garantía los daños provocados por condiciones climáticas, partes eléctricas, transportación, maniobras y la intervención directa al calentador.

Cualquier imagen o dibujo de este instructivo pueden variar sin previo aviso.

INDUSTRIAS MASS, S.A. DE C.V.

Recursos Petroleros nº 5 La Loma,
Tlalnepantla Edo. de Mex. Apartado
Postal 426 C.P. 54060
Tel.: 53-97-98-00 53-97-96-97
53-97-92-17
Fax: 011-525-361-6525

Internet: <http://www.indmass.com.mx>

Indmass@indmass.com.mx
ventas@indmass.com.mx
servicio@indmass.com.mx